G Sardou	**Manual de Instalação da Barra Antipânico Simples**	Revisão: 01 Data:16/11/16

1. **Instalação da base de acionamento da lingueta:**

1.1 - Posicionar as bases de acionamento entre 900mm e 1100mm de altura, sendo indicado que seu centro esteja a 1050mm de distância do chão;
1.2 - Marcar 4 furações em cada base de acionamento da lingueta;
1.3 - Fazer furos de fixação da base com broca de 5mm de diâmetro;
1.4 - Fixar as bases com parafusos de 5,5x19 mm;
1.5 - Deixar os 2 furos mais externos do lado de abertura sem parafusos, para fixação da maçaneta.

2. **Instalação da maçaneta com chave do lado oposto da barra:**

2.1 - Fazer 2 furos de fixação da maçaneta com broca de 9mm de diâmetro, seguindo o furo da base de acionamento;
2.2 - Posicionar maçaneta seguindo os furos de 9mm;
2.2 - Apertar os parafusos de M5x20 mm nos tubos da maçaneta, pelo lado da base de acionamento da lingueta.
2.3 – O eixo da maçaneta não devera passar para a segunda borboleta, o eixo deverá entrar apenas 10mm para dentro da barra.

3. **Instalação do batedor de travamento**

3.1 - Parafusar batedor no batente da porta, na altura da lingueta, com parafusos 5,5x19 mm ou rebite.

4. **Instalação da capa de proteção**

4.1 - Encaixar capa de proteção na base de acionamento
4.2 - Rebitar a caixa de proteção com rebite 310

5. **Instalação da barra de acionamento**

5.1 - Posicionar barra de acionamento entre as alavancas de acionamento
5.2 - Parafusar barra de acionamento na alavanca de acionamento com parafusos 3/16x5/16

SECI Indústria e Comércio de Equipamentos Contra Incêndio LTDA
Av. Antônio Mário de Azevedo 3375, Córrego D'antas, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28.630-310
E-mail: g.sardou@hotmail.com Tel: (22) 2522 9276 Fax: 2529 3191