G Sardou	**Manual de Instalação da Barra Antipânico Dupla**	Revisão: 01 Data:16/11/16

1. Instalação da base de acionamento da lingueta:

1.1 - Posicionar as bases de acionamento entre 900mm e 1100mm de altura, sendo indicado que seu centro esteja a 1050mm de distância do chão;
1.2 - Marcar 4 furações em cada base de acionamento da lingueta;
1.3 - Fazer furos de fixação da base com broca de 5mm de diâmetro;
1.4 - Fixar as bases com parafusos de 5,5x19 mm;
1.5 - Deixar os 2 furos mais externos do lado de abertura sem parafusos, para fixação da maçaneta.

2. Instalação da maçaneta com chave do lado oposto da barra:

2.1 - Seguir furos de 9mm feitos no passo 1
2.2 - Posicionar maçaneta seguindo os furos de 9mm
2.2 - Apertar os parafusos M5x20 mm da maçaneta, no lado da base de acionamento

3. Instalação da base de acionamento duplo:

3.1 - Marcar 4 furações em cada base de acionamento duplo;
3.2 - Fazer furo de fixação da base com broca de 5mm de diâmetro (4 furos em cada base)
3.3 - Encaixar parafusos de 5,5x19 mm, para fixar a base na porta

4. Instalação da cremona inferior e superior:

4.1 - Marcar furações das cremonas, na altura adequada, seguindo o comprimento da haste;
4.2 - Fazer furações na porta com broca 5mm, conforme marcações;
4.3 - Parafusar cremona inferior com parafusos 5,5x19 mm;
4.4 - Parafusar cremona superior com parafusos 5,5x19 mm.

5. Instalação das varetas de acionamento inferior e superior:

5.1 - Fazer furação na haste inferior na marcação da cremona, broca 5mm;
5.2 - Parafusar vareta inferior na cremona inferior com parafuso 5,5x19 mm;
5.3 - Fazer furação na vareta superior, na marcação da base de acionamento duplo;
5.4 - Parafusar vareta superior na base de acionamento duplo com parafuso 5,5x19 mm.

6. Instalação da capa de proteção da base com a lingueta:

6.1 - Encaixar capa de proteção na base de acionamento;
6.2 - Rebitar a caixa de proteção com rebite 310.

7. Instalação da capa de proteção da base de acionamento duplo:

7.1 - Encaixar capa de proteção na base de acionamento
7.2 Rebitar a caixa de proteção com rebite 310.

8. Instalação dos batedores de travamento:

8.1 - Parafusar os 3 batedores: 1 no batente da porta, 1 no chão, e 1 na porta (na altura da lingueta) com parafusos 5,5x19 mm ou rebite.

9. Instalação da barra de acionamento:

9.1 - Posicionar barra de acionamento entre as alavancas de acionamento;
9.2 - Parafusar barra de acionamento na alavanca de acionamento com parafuso 3/16x5/16.

G.SECI Indústria e Comércio de Equipamentos Contra Incêndio LTDA
Av. Antônio Mário de Azevedo 3375, Córrego D'antas, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28.630-310
E-mail: g.sardou@hotmail.com Tel: (22) 2522 9276 Fax: 2529 3191

G.SECI Indústria e Comércio de Equipamentos Contra Incêndio LTDA
Av. Antônio Mário de Azevedo 3375, Córrego D'antas, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28.630-310
E-mail: g.sardou@hotmail.com Tel: (22) 2522 9276 Fax: 2529 3191